

# CITOCLYN Calyex

## Vlastnosti

- pH ~ 1,2
- Velmi dobrá schopnost rozpouštění vápník
- Snadná manipulace
- Šetrný ke štočkům
- Zabraňuje korozi
- Nepění
- Neobsahuje VOC (2010/75/EU)
- Neobsahuje AOX
- Třída ohrožení vod 1
- Hustota 1,05g/cm<sup>3</sup>

CITOCLYN Calyex je čisticí přípravek k odstraňování usazenin vápníku a hořčičků. CITOCLYN Calyex rychle a intenzivně uvolňuje odolné usazeniny vápníku a hořčičku z rastrových válců a dílů příslušenství.

## Použití

### Ruční čištění

CITOCLYN Calyex se používá čistý. Na rastrový válec se může nanášet hadříkem nebo pomocí láhve s rozprašovačem. Nechte působit několik minut (v závislosti na stupni znečištění) a poté uvolněné minerální usazeniny omyjte studenou vodou.

### Čisticí zařízení na štočky

Pro mytí čisticích zařízení na štočky, čištění trysek a hadic je nutno přípravek CITOCLYN Calyex s vodou v poměru 1:1 zavést na dobu cca 15 minut do systému a poté důkladně vypláchnout vodou.

## Snášlivost s materiály

Výrobek může přijít do styku s ušlechtilou ocelí, chromem, keramikou, PE a PP.

## Skladování

Chraňte před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. Uchovávejte při pokojové teplotě v původním obalu.

## Skladovatelnost

12 měsíců

## Likvidace

Obaly neobsahující žádné zbytky mohou být zlikvidovány dle příslušného právního předpisu o likvidaci plastových obalů.

## Forma dodávky

Přípravek CITOCLYN Calyex lze dodat ve velikostech balení 1 litr, 20 litrů, 200 litrů, 600 litrů a 1000 litrů.

## Značení



Signální slovo: **Nebezpečí**

## Standardní věty o nebezpečnosti

**H314** Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

## Pokyny pro bezpečné zacházení

**P260** Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

**P264** Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

**P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

**P303+P361+P353** PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

**P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

**P310** Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

## Pokyny pro první pomoc

### Při vdechnutí

Zabezpečte přísun čerstvého vzduchu.

### Při styku s kůží

Omyjte velkým množstvím vody.

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

### Při zasažení očí

Okamžitě opatrně a důkladně vyplachujte oční sprchou nebo vodou.

### Při požití

Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody.