

# CITOCLYN UV

## Eigenschaften

- pH-neutral (pH 6 – 7)
- Hohe Reinigungswirkung
- Rückstandsfreie Reinigung
- VOC-frei (2010/75/EU)
- AOX-frei
- WGK 1
- Flammpunkt: 100 – 110° C
- Dichte 1,02 g/cm<sup>3</sup>

CITOCLYN UV ist ein Reinigungsmittel zum Entfernen von UV-Flexodruck-Farben, -Dispersionsfarben und -2K-Lacken von Rasterwalzen und Klischees. Durch die hohe Reinigungswirkung von CITOCLYN UV können die verschmutzten Teile porentief gereinigt werden, so dass durch eine gleichbleibende Farbdichte und Farbdruckübertragung optimale Druckergebnisse erzielt werden.

## Anwendung

### Manuelle Reinigung

CITOCLYN UV wird unverdünnt verwendet. Die Auftragung auf das Klischee oder die Rasterwalze kann mithilfe eines Lappens oder einer geeigneten Pumpsprühflasche erfolgen. Mehrere Minuten einwirken lassen (abhängig vom Verschmutzungsgrad) und anschließend mit einem fusselfreien Lappen abwischen. Gegebenfalls Reinigungsschritte wiederholen.

### Automatische Reinigungsanlagen

CITOCLYN UV unverdünnt in eine automatische Waschanlage einfüllen. Gegebenenfalls das Waschprogramm anpassen. Die maximale Temperatur für automatische Waschanlagen darf 40 °C nicht übersteigen.

## Werkstoffverträglichkeit

Das Produkt ist verträglich mit Edelstahl, Aluminium, Chrom, Keramik, PE und PP.

## Lagerung

Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern.

## Lagerbeständigkeit

12 Monate

## Entsorgung

Das Produkt ist in Farbbestandteile enthaltendem Spülwasser kompatibel mit bekannten Klärverfahren wie z. B. Flockung.

## Lieferform

Das Produkt CITOCLYN UV kann in den Gebindegrößen 20 Liter, 200 Liter, 600 Liter und 1.000 Liter geliefert werden.

## Kennzeichnung



Signalwort: **Achtung**

## Gefahrenhinweise

**H319** Verursacht schwere Augenreizung.

## Sicherheitshinweise

**P264** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

**P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz tragen.

**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

**P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.

### Nach Hautkontakt

Mit reichlich Wasser abwaschen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

### Nach Verschlucken

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.