

CITOCLYN Uni Plus

Caratteristiche

- Esente dall'obbligo di etichettatura
- Alcalino (pH 10 – 11)
- Formazione minima di schiuma
- Grande potere detergente
- Rispetta il cliché
- Completamente idrosolubile
- Pulisce senza lasciare residui
- Rimuove le incrostazioni di calcio
- $COV_x < 1,5\%$ (2010/75/EU)
- Senza AOX
- Classe di pericolosità per le acque WGK 1
- Densità $1,023 \text{ g/cm}^3$

CITOCLYN Uni Plus è un detergente ad azione rapida e intensa per la pulizia manuale e automatica di cliché, macchinari e impianti di lavaggio per componenti. CITOCLYN Uni Plus è adatto anche per la pulizia quotidiana dei cilindri retinati e dei cliché delle macchine flessografiche - anche in presenza inchiostri tipografici difficili da pulire. I retini restano puliti garantendo così una densità di colore sempre uniforme.

Il pH alcalino di questo concentrato esente dall'obbligo di etichettatura garantisce un potere detergente particolarmente forte e un potenziale di rischio minimo per l'utilizzatore.

Certificato come sicuro per la pulizia di cilindri retinati e cliché per la stampa di imballaggi alimentari (materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari).

Applicazione

Pulizia manuale

CITOCLYN Uni Plus può essere utilizzato puro o diluito (massimo 1:10 con acqua). Per applicarlo sulla lastra di stampa si può usare uno strofinaccio o un apposito spruzzatore a pressione. Lasciare agire per alcuni minuti (in base al grado di sporco) e quindi risciacquare con acqua pulita.

Impianti di lavaggio automatici

Versare CITOCLYN Uni Plus nell'impianto di lavaggio automatico con una diluizione da 1:5 a 1:10 in base all'uso previsto. Se necessario reimpostare opportunamente il programma di lavaggio automatico. Non superare la temperatura massima di 50 °C per gli impianti di lavaggio automatici.

Compatibilità del prodotto

Il prodotto è compatibile con acciaio inox, alluminio, cromo, rame, ottone, ceramica, PE e PP.

Conservazione

Proteggere da gelo, calore e raggi diretti del sole.
Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente.

Conservazione del prodotto dopo l'apertura

12 mesi

Smaltimento

Nell'acqua di risciacquo contenente particelle di inchiostro il prodotto può essere sottoposto ai più noti metodi di chiarificazione quali ad esempio la flocculazione.

Formato delle confezioni

Il prodotto CITOCLYN Uni Plus può essere fornito in contenitori da 20 litri, 200 litri, 600 litri e 1.000.

Etichetta

Nessuna etichettatura GHS

Avvertenza: --

Indicazioni di pericolo

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Descrizione delle misure di primo soccorso

In seguito ad inalazione

Far affluire aria fresca.

In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua.

Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

In seguito a contatto con gli occhi

Procedere immediatamente al lavaggio degli occhi in una stazione lavaocchi/con acqua, sciacquandoli abbondantemente con cautela.

In seguito ad ingestione

Particolare attenzione va posta ai soggetti con vomito, rischio di aspirazione.

Lavarsi subito la bocca e bere molta acqua.