

# CITOCLYN Uni Eco

## Caratteristiche

- Esente dall'obbligo di etichettatura
- Medio alcalino (pH 8 – 9)
- Formazione minima di schiuma
- Grande potere detergente
- Rispetta il cliché
- Completamente idrosolubile
- Pulisce senza lasciare residui
- Rimuove le incrostazioni di calcio
- Senza COV (2010/75/EU)
- Senza AOX
- Classe di pericolosità per le acque WGK 1
- Densità 1,023 g/cm<sup>3</sup>

CITOCLYN Uni Eco è un detergente ad azione rapida per la pulizia manuale e automatica di cliché, macchinari e impianti di lavaggio per componenti. CITOCLYN Uni Eco è adatto per la pulizia quotidiana di cilindri retinati e cliché delle macchine flessografiche. I retini restano puliti garantendo così una densità di colore sempre uniforme.

Il pH medio alcalino di questo concentrato garantisce un potere detergente non aggressivo e un potenziale di rischio minimo per l'utilizzatore.

Certificato come sicuro per la pulizia di cilindri retinati e cliché per la stampa di imballaggi alimentari (materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari).

## Applicazione

### Pulizia manuale

CITOCLYN Uni Eco può essere utilizzato puro o diluito (massimo 1:5 con acqua). Per applicarlo sulla lastra di stampa si può usare uno strofinaccio o un apposito spruzzino. Lasciare agire per alcuni minuti (in base al grado di sporco) e quindi risciacquare con acqua pulita.

### Impianti di lavaggio automatici

Versare CITOCLYN Uni Eco nell'impianto di lavaggio automatico con una diluizione da 1:5 a 1:10 in base all'uso previsto. Se necessario reimpostare opportunamente il programma di lavaggio automatico. Non superare la temperatura massima di 50 °C per gli impianti di lavaggio automatici.

## Compatibilità del prodotto

Il prodotto è compatibile con acciaio inox, alluminio, cromo, rame, ottone, ceramica, carbonio, PE e PP.

## Conservazione

Proteggere da gelo, calore e luce diretta del sole.  
Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente.

## Conservazione del prodotto dopo l'apertura

12 mesi

## Smaltimento

Nell'acqua di risciacquo contenente particelle di inchiostro il prodotto può essere sottoposto ai più noti metodi di chiarificazione quali ad es. la flocculazione.

## Formato delle confezioni

Il prodotto CITOCLYN Uni Eco viene fornito in contenitori da 20 litri, 200 litri, 600 litri e 1.000 litri.

## Etichetta

Nessuna etichettatura GHS

Avvertenza: --

## Indicazioni di pericolo

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

## Descrizione delle misure di primo soccorso

### In seguito ad inalazione

Far affluire aria fresca.

### In seguito a contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua.

Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

### In seguito a contatto con gli occhi

Procedere immediatamente al lavaggio degli occhi in una stazione lavaocchi/con acqua, sciacquandoli abbondantemente con cautela.

### In seguito ad ingestione

Particolare attenzione va posta ai soggetti con vomito, rischio di aspirazione.

Lavarsi subito la bocca e bere molta acqua.