

CITOCLYN Base

Eigenschaften

- Empfohlene Verdünnung mit Wasser 1:5 bis 1:10
- Alkalisches (pH 11,3)
- Schnelle Reinigungswirkung
- Große Reinigungskapazität
- Klischeefreundlich
- Komplett wasserlöslich
- Rückstandsfreie Reinigung
- Korrosionsinhibiert
- VOC: $x < 1,2 \%$ (2010/75/EU)
- AOX-frei
- WGK 1
- Dichte $1,01 \text{ g/cm}^3$

CITOCLYN Base ist ein Flexodruck-Reiniger zur Entfernung von Druckfarbe und zur manuellen Reinigung von Klischees oder Rasterwalzen.

Anwendung

Manuelle Reinigung

CITOCLYN Base kann pur oder (maximal 1:10 mit Wasser) verdünnt verwendet werden. Die Auftragung auf die Rasterwalze kann mithilfe eines Lappens oder einer geeigneten Pumpsprühflasche erfolgen. Mehrere Minuten einwirken lassen (abhängig vom Verschmutzungsgrad) und anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

Externe Reinigungsanlagen

CITOCLYN Base je nach Anwendungszweck in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10 in die Waschanlage einfüllen. Gegebenenfalls das automatische Waschprogramm anpassen. Die maximale Temperatur für automatische Waschanlagen darf $50 \text{ }^\circ\text{C}$ nicht übersteigen. Auf Materialverträglichkeit achten!

Werkstoffverträglichkeit

Das Produkt ist verträglich mit Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom, Keramik, Karbon, PE und PP.

Lagerung

Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern.

Lagerbeständigkeit

12 Monate

Entsorgung

Das Produkt ist in Farbbestandteile enthaltendem Spülwasser kompatibel mit bekannten Klärverfahren wie z. B. Flockung.

Lieferform

Das Produkt CITOCLYN Base kann in den Gebindegrößen 20 Liter, 200 Liter, 600 Liter und 1.000 Liter geliefert werden.

Kennzeichnung



Signalwort: **Achtung**

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.