

CITOCLYN Calyex

Eigenschaften

- pH ~1,2
- Sehr gutes Calciumlösevermögen
- Einfache Handhabung
- Klischeefreundlich
- · Korrosionsinhibiert
- · Keine Schaumbildung
- VOC-frei (2010/75/EU)
- AOX-frei
- WGK 1
- Dichte 1,05 g/cm³

CITOCLYN Calyex ist ein Reiniger zur Entfernung von Calcium- und Magnesiumablagerungen. CITOCLYN Calyex löst schnell und intensiv hartnäckige Calcium- und Magnesiumablagerungen aus Rasterwalzen und Zubehörteilen.

Anwendung

Manuelle Reinigung

CITOCLYN Calyex wird pur eingesetzt. Die Auftragung auf die Rasterwalze kann mithilfe eines Lappens oder einer geeigneten Pumpsprühflasche erfolgen. Mehrere Minuten einwirken lassen (abhängig vom Verschmutzungsgrad) und anschließend die angelösten mineralischen Ablagerungen mit klarem Wasser wegwaschen.

Klischee-Reinigungsanlagen

CITOCLYN Calyex ist zur Reinigung der Düsen und Schläuche von Klischee-Reinigungsanlagen im Verhältnis 1:1 mit Wasser ca. 15 Minuten in das System einzubringen. Im Anschluss mit Wasser kräftig nachzuspülen.

Werkstoffverträglichkeit

Das Produkt ist verträglich mit Edelstahl, Chrom, Keramik, PE und PP.

Lagerung

Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern.

Lagerbeständigkeit

12 Monate

Entsorgung

Restentleerte Gebinde können gemäß der jeweiligen gesetzlichen Verordnung zur Entsorgung von Plastikgebinden entsorgt werden.

Lieferform

Das Produkt CITOCLYN Calyex kann in den Gebindegrößen 1 Liter, 20 Liter, 200 Liter, 600 Liter und 1.000 Liter geliefert werden.



Kennzeichnung



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt

Mit reichlich Wasser abwaschen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen.

Nach Verschlucken

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.