

CITOCLYN Uni Plus

Vlastnosti

- Nepodléhá povinnosti označení
- Alkalický (pH 10 – 11)
- Nízká pěnovost
- Velký čisticí účinek
- Šetrný ke štočkům
- Zcela rozpustný ve vodě
- Čištění beze zbytků
- Odstraňuje usazeniny vápníku
- VOC x < 1,5 % (2010/75/EU)
- Neobsahuje AOX
- Třída ohrožení vod 1
- Hustota 1,023 g/cm³

CITOCLYN Uni Plus je rychle a intenzivně působící mycí prostředek pro ruční a automatické čištění štočků, pro strojní čištění i zařízení na mytí dílů. CITOCLYN Uni Plus je vhodný pro každodenní čištění rastrových válců a štočků ve flexotiskových strojích i v případě těžko odstranitelných tiskových barev. Jamky zůstávají čisté, a dosahuje se tak konstantní hustoty barvy.

Díky alkalické hodnotě pH a koncentrátu, který nepodléhá označení, má mimořádně silný čisticí účinek a nízkou míru ohrožení pro uživatele.

Certifikovaný jako nezávadný při čištění rastrových válců a štočků pro potisk potravinářských obalů (materiály určené pro styk s potravinami).

Použití

Ruční čištění

CITOCLYN Uni Plus lze použít bez příměsí nebo zředěný vodou (maximálně 1:10). Na tiskovou desku jej lze nanášet hadříkem nebo pomocí vhodného rozprašovače. Nechte působit několik minut (v závislosti na stupni znečištění) a poté opláchněte čistou vodou.

Automatická čisticí zařízení

CITOCLYN Uni Plus se podle účelu aplikace naplní do automatického mycího zařízení naředěný v poměru 1:5 až 1:10. Případně upravte daný automatický mycí program. Maximální teplota automatického mycího zařízení nesmí být vyšší než 50 °C.

Snášlivost s materiály

Výrobek je kompatibilní s ušlechtilou ocelí, hliníkem, chromem, mědí, mosazí, keramikou, uhlík, PE a PP.

Skladování

Chraňte před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. Uchovávejte při pokojové teplotě v původním obalu.

Skladovatelnost

12 měsíců

Likvidace

Výrobek v oplachové vodě se zbytky barvy je vhodný pro známé metody čištění odpadních vod, např. flokulace.

Forma dodávky

Výrobek CITOCLYN Uni Plus se dodává v balení po 20 l, 200 l, 600 l a 1000 l.

Značení

Žádné značení GHS

Signální slovo: --

Standardní věty o nebezpečnosti

EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro první pomoc

Při vdechnutí

Zabezpečte přísun čerstvého vzduchu.

Při styku s kůží

Omyjte velkým množstvím vody.

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Při zasažení očí

Okamžitě opatrně a důkladně vyplachujte oční sprchou nebo vodou.

Při požití

V případě zvracení pozor na nebezpečí vdechnutí.

Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody.