

Nachrüstung Verlängerung AC3

CITO AC 3



Typ / Type : CITO AC 3
Ausgabe / Edition : Februar 2024 V001

Die nachfolgende Kurzanleitung beschreibt die Nachrüstung der Linealverlängerung am CITO AC 3.

Falls Sie Ihren Gehrungswinkelschneider AC 3 an Ihrem Arbeitsplatz befestigt haben, lösen Sie zuerst die vier markierten Schrauben.



Folgenden Lieferumfang haben Sie erhalten:

1. Verlängerung mit Lineal
2. Stütze mit montiertem Stellfuß und Zylinderstift
3. Zylinder-Schrauben für die Montage



Nehmen Sie Ihren bereits vorhandenen AC 3 und drehen diesen auf die Seite.



Entfernen Sie den Stellfuß am äußeren Rand des AC 3, indem Sie die Zylinderschraube mit einem 3mm Sechskantschlüssel herausdrehen.

Achtung: Diesen Stellfuß inkl. dem Befestigungsmaterial und der Scheibe werden Sie am Ende nochmals einsetzen.



Nehmen Sie nun die Stütze (Schwarz) und befestigen Sie diese mit der im Lieferumfang befindlichen M4 x 12mm Zylinderschraube mit Hilfe eines 3mm Sechskantschlüssels am Lineal Ihres AC 3.

Bitte beachten Sie hierbei, dass der Zylinderstift korrekt in der Aussparung im Lineal sitzt.



Nun können Sie die Lineal-Verlängerung montieren. Hierzu montieren Sie die Verlängerung mit den im Lieferumfang befindlichen zwei M4 x 12mm Zylinderschrauben mittels eines 3mm Sechskantschlüssels an der Stütze.

Bitte beachten Sie, dass die Leisten hierbei in Flucht stehen und keine Stosskante für den Längenanschlag entsteht.



Nun können Sie den zu Beginn abgeschraubten Stellfuß am Ende der Verlängerung heranschrauben. Dazu nutzen Sie bitte die bereits vorhandene Schraube inkl. Scheibe.



Sie können den AC 3 nun wieder auf die Stellfüße stellen. Bitte prüfen Sie, ob der Längenanschlag über die gesamte Lineallänge verschoben werden kann.



Sie können nun den AC3 wie gewohnt weiter verwenden.