

CITOCLYN Base

Vlastnosti

- Doporučené ředění vodou 1:5 až 1:10
- Alkalický (pH 11,3)
- Rychlý čistící účinek
- Velká čistící kapacita
- Šetrný ke štočkům
- Zcela rozpustný ve vodě
- Čištění beze zbytků
- Zabraňuje korozi
- VOC $\times < 1,2$ % (2010/75/EU)
- Neobsahuje AOX
- Třída ohrožení vod 1
- Hustota 1,01 g/cm³

CITOCLYN Base je flexotiskový čistič určený k odstraňování tiskových barev a k ručnímu čištění štočků nebo rastrových válců.

Použití

Ruční čištění

CITOCLYN Base lze použít koncentrovaný nebo zředěný vodou (maximálně 1:10). Na rastrový válec se může nanášet hadříkem nebo pomocí láhve s rozprašovačem. V závislosti na stupni znečištění nechte působit několik minut a poté opláchněte čistou vodou.

Externí čistící zařízení

CITOCLYN Base se podle účelu aplikace naplní do čistícího zařízení naředěný v poměru 1:5 až 1:10. Případně upravte daný automatický mycí program. Maximální teplota automatického mycího zařízení nesmí být vyšší než 50 °C. Pozor na kompatibilitu materiálů!

Snášenlivost s materiály

Výrobek je kompatibilní s ušlechtilou ocelí, hliníkem, mědí, mosazí, chromem, keramikou, uhlík, PE a PP.

Skladování

Chraňte před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením. Uchovávejte při pokojové teplotě v původním obalu.

Skladovatelnost

12 měsíců

Likvidace

Výrobek v oplachové vodě se zbytky barvy je vhodný pro známé metody čištění odpadních vod (např. flokulace).

Forma dodávky

Výrobek CITOCLYN Base se dodává v balení po 20, 200, 600 a 1000 litrech.

Značení



Signální slovo: **Varování**

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Pokyny pro první pomoc

Při vdechnutí

Zabezpečte přísun čerstvého vzduchu.

Při styku s kůží

Při zasažení kůže postižené místo ihned umyjte vodou a mýdlem.

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí

V případě zasažení očí okamžitě vyplachujte pod tekoucí vodou po dobu 10 až 15 minut s otevřenými víčky a vyhledejte očního lékaře.

Při požití

V případě zvracení pozor na nebezpečí vdechnutí.

Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody.