

# CITO EasyFix

## Anwendungshinweise

DE

Um die optimale Klebefähigkeit Ihrer EasyFix Profile gewährleisten zu können, beachten Sie bitte die folgenden Anwendungshinweise:

### Oberflächenbeschaffenheit

Vor dem Anbringen des EasyFix-Profiles muss die Oberfläche Ihrer Stanzform trocken und frei von Staub, Öl, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein.

### Oberflächenreinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ausschließlich saubere und fusselfreie Tücher.

### Anbringung des EasyFix-Profiles

Vermeiden Sie grundsätzlich den Hautkontakt zu den Klebeflächen, da dies die Klebekraft verringern kann.

Reinigen Sie die zu beklebende Oberflächen. Ziehen Sie nun die Schutzfolie vom Klebestreifen ab und positionieren es auf der Oberfläche. Drücken Sie das EasyFix-Profil kräftig auf die Oberfläche. Durch einen festen Andruck stellt sich ein guter Kontakt zwischen dem Profil und der Stanzform her, welcher notwendig für eine gute Haftung des Profils ist.

Um die bestmögliche Haftung aller Profilstücke auf der Stanzform zu erreichen, empfehlen wir die Verwendung einer weichen Andrückrolle.

### Lagerung

Ihre EasyFix-Profile können Sie im verschlossenen Karton mindestens 12 Monate lagern.



# CITO EasyFix

## Directions for use

EN

To guarantee optimum adhesion of your EasyFix profiles, please observe the following directions for use:

### Surface condition

Before attaching the EasyFix profile, make sure that the surface of your cutting die is dry and free of any dust, oil, separating agent or other soiling.

### Surface cleaning

Only clean and lint-free cloths should be used to clean the surface of the cutting die.

### Attaching the EasyFix profile

Only clean and lint-free cloths should be used to clean the surface of the cutting die.

Avoid all skin contact with the adhesive surface as this may reduce the adhesive force. Clean the surfaces to be joined. Remove the protective film from the adhesive strip and position it on the surface. Press the EasyFix profile down firmly onto the surface. It is important to apply sufficient pressure to create a good contact between the profile and the cutting, as this is important for good profile bonding.

We would recommend using a mounting tool to ensure maximum adhesion of all profile sections on the cutting die.

### Storage

EasyFix profiles can be stored for at least 12 months in the closed carton.



[www.cito.de/easyfix](http://www.cito.de/easyfix)

# CITO EasyFix

ES

## Instrucciones de uso

Para poder garantizar la adherencia óptima de sus perfiles EasyFix, tenga en cuenta las siguientes instrucciones de uso.

### Textura de la superficie

Antes de colocar el perfil EasyFix, la superficie de su molde de troquelado debe estar seca y libre de polvo, aceite, agentes separadores y otras impurezas.

### Limpieza de la superficie

Para limpiar la superficie, utilice únicamente paños limpios y sin pelusas.

### Colocación del perfil Easyfix

Evite que la piel entre en contacto con las superficies de adhesión, ya que esto puede menoscabar el poder adherente.

Limpie las superficies en las que se va a adherir el perfil. Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva del perfil y colóquelo sobre la superficie. Presione con fuerza el perfil EasyFix sobre la superficie. Mediante una presión fuerte se establece un buen contacto entre el perfil y el molde de troquelado que resulta necesario para una buena adherencia del perfil.

Para conseguir la mejor adherencia posible de todas las piezas del perfil sobre el troquel aconsejamos el empleo de un rodillo de presión blando.

### Almacenamiento

Puede almacenar sus perfiles EasyFix en la caja de cartón cerrada como mínimo 12 meses.

# CITO EasyFix

CS

## Pokyny pro použití

Pro zajištění optimální přilnavosti svých profilů EasyFix dodržujte následující pokyny pro použití:

### Kvalita povrchu

Před nanesením profilu EasyFix musí být povrch vaší výsekové formy suchý a zbavený prachu, mastnoty, separačních prostředků a jiných nečistot.

### Čištění povrchu

K očištění povrchu používejte výhradně čisté utěrky, které neuvolňují vlákna.

### Nanesení profilu EasyFix

Vyvarujte se zásadně kontaktu kůže s lepenými plochami, neboť to může snížit přilnavost profilu.

Očistěte plochy, na které má být profil nalepen. Nyní stáhněte ochrannou lepicí fólii z profilu a umístěte profil na plochu. Přitlačte profil EasyFix silně na plochu. Pevným přitlačením vznikne dobrý kontakt mezi profilem a výsekovou formou, který je nutný pro dobré přilnutí profilu.

Abyste dosáhli co nejlepšího přilnutí všech profilů na výsekovou formu, doporučujeme použít měkký přitlačný váleček.

### Skladování

V uzavřeném kartonu můžete své profily EasyFix skladovat nejméně po dobu 12 měsíců.

# CITO EasyFix

IT

## Istruzioni per l'uso

Al fine di garantire un incollaggio ottimale dei vostri profili EasyFix, vi preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

### Caratteristiche della superficie

Prima di applicare il profilo EasyFix bisogna che la superficie della fustella sia asciutta e libera da polvere, olio, agenti di distacco e altre impurità.

### Pulizia della superficie

Per pulire la superficie utilizzare esclusivamente panni puliti e che non lasciano pelucchi.

### Applicazione del profilo EasyFix

Evitate di toccare con le mani le superfici di incollaggio perché ciò potrebbe ridurre la tenuta del profilo.

Pulite le superfici da incollare. Rimuovete la pellicola protettiva dal profilo e posizionate lo sulla superficie. Premete energicamente il profilo EasyFix sulla superficie. Tenendo ben premuto si crea un buon contatto tra il profilo e la fustella, elemento necessario per garantire una buona tenuta del profilo.

Per ottenere la migliore tenuta di tutti i pezzi del profilo sulla fustella, si consiglia di utilizzare un rullo di compressione morbido.

### Conservazione

I profili EasyFix possono essere conservati nello scatolone chiuso per minimo 12 mesi.

# CITO EasyFix

FR

## Consignes d'utilisation

Veillez observer les consignes d'utilisation suivantes pour garantir la pégosité optimale de vos profilés EasyFix :

### État de surface

La surface de votre forme de découpe doit être sèche et exempte de poussières, d'huile, d'anti-adhérents et d'autres salissures avant d'appliquer le profilé EasyFix.

### Nettoyage de la surface

Utilisez exclusivement des chiffons propres et non pelucheux pour nettoyer la surface.

### Pose du profilé EasyFix

Évitez a priori tout contact des surfaces adhésives avec la peau susceptible d'amoinrir la pégosité.

Nettoyez la surface à encoller. Retirez ensuite le ruban adhésif du profilé et positionnez-le sur la surface. Pressez le profilé EasyFix fortement sur la surface. Une forte pression a pour effet de créer un contact correct entre le profilé et la forme de découpe, qui est indispensable pour assurer une bonne adhérence du profilé.

Pour garantir la meilleure adhérence possible de toutes les pièces profilées sur les matrices de découpage, nous recommandons l'utilisation d'un rouleau de compression souple.

### Stockage

Vous pouvez stocker vos profilés EasyFix pendant au moins 12 mois dans le carton fermé.